



САНТЕХГАЗ

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САНТЕХНИКИ

**Телефон бесплатной горячей линии:
8 (800) 250-90-02**

Адреса центров комплектации:

Московская область

г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; +7 (910) 496-79-69

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Российская, 294; +7 (988) 557-19-12

г. Армавир, ул. Володарского 26

г. Армавир, ул. Энгельса, 116/1; +7 (918) 687-95-59, +7 (861-37) 3-00-56

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 223; +7 (988) 888-21-93



www.santehgaz.com



Технический паспорт

Электро-полотенцесушители

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Полотенцесушитель электрический бытовой применяется для сушки текстильных и иных изделий и не является отопительным прибором.

Полотенцесушитель изготовлен с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ CLASSIC T (500x600)

Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей трубы круглого сечения марки стали AISI 304 европейского стандарта EN 10217-7.

Диаметры труб, используемых в моделях полотенцесушителя: круглая диаметром 18, 32 мм; Толщина стенки трубы — 1,5мм.

Температура поверхности полотенцесушителя — 30-55 + 10°C в зависимости от температуры окружающей среды.

Время нагрева полотенцесушителя зависит от мощности установленного нагревательного элемента и в среднем составляет 20-40 минут.

Номинальное напряжение — 220-240В.

Номинальная частота электрического тока — 50 Гц.

Номинальная потребляемая мощность — 50 Вт.

Максимальная потребляемая мощность — 70 Вт.

По способу защиты от поражения электрическим током полотенцесушитель электрический относится к 1 классу защиты.

Степень защиты от проникновения воды IP42

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА.

Полотенцесушитель из нержавеющей стали имеет лазерную маркировку логотипа «ТермоДизайн» с номером партии. Все полотенцесушители упакованы в гофрирующий.

Комплектация: полотенцесушитель, комплект креплений, витой шнур с вилкой для подключения к электрической сети, паспорт.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

«ВНИМАНИЕ!» Прибор предназначен только для сушки текстильных изделий, выстиранных в воде». «ВНИМАНИЕ!» Для исключения опасности для очень маленького ребенка этот прибор должен быть установлен так, чтобы нижняя нагреваемая перекладина располагалась на высоте не менее 600 мм от уровня пола». Перекладины для полотенец должны быть установлены так, чтобы выключатели и другие управляющие устройства были недоступны людям, находящимся в ванной или под душем.

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ.

Крепление полотенцесушителя к стене осуществляется с помощью комплекта креплений.

Закрепите полотенцесушитель вертикально на стене, блоком управления вниз.

Эксплуатация полотенцесушителя электрического разрешается только после его монтажа на стене.

Источник тока должен быть заземлен.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия в случае повреждение сетевого кабеля!

Не допускается установка иных приобретенных комплектующих, кроме предусмотренных в комплекте поставки с полотенцесушителем.

В конструкции полотенцесушителя предусмотрена возможность переноса шнура с вилкой электропитания с правого коллектора на левый, для этого предусмотренный отверстия на задней стороне левого коллектора для закрепления шнура и заземления вилки электропитания.

Во избежание потери блеска полированной поверхности изделия при подключении и эксплуатации следует исключить применение абразивных материалов.

Внешняя нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

6. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАБОТЫ:

Блок управления имеет следующие органы управления и индикации:

Кнопка «ON/OFF ☺» — предназначена для включения и выключения нагрева, а также для выбора режима мощности нагрева. Каждый режим мощности нагрева обозначен и при выборе режима загорается соответствующий светодиод L — минимальный режим, M — средний режим и H — максимальный режим мощности.

Кнопка «Таймер ☺» — предназначена для выбора времени нагрева 2, 4 и 6 часов, после выбранного времени нагрев выключается. Каждому времени нагрева соответствует светодиод 2h, 4h и 6h.

Для включения полотенцесушителя необходимо нажать и удерживать 2 секунды кнопку «ON/OFF ☺», после чего включается минимальный нагрев — загорается индикатор «L», нагрев происходит постоянный, без таймера нагрева. Для выбора режима мощности требуется одновременно нажимать на кнопку «ON/OFF ☺» и выбрать требуемый режим.

Для выбора времени работы нагрева требуется одновременно нажимать на кнопку «Таймер ☺» и выбрать требуемое время работы нагрева.

Для выключения полотенцесушителя необходимо нажать и удерживать 2 секунды кнопку «ON/OFF ☺».

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 1 года со дня продажи конечному потребителю, но не более 48 месяцев с даты производства изделия, при условии соблюдения правил сборки, подключения и эксплуатации.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту только при наличии паспорта на изделие, в котором проставлена продавцом отметка о дате продажи.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- превышением номинального напряжения в электрической сети
 - механических повреждений изделия;
 - при наличии царапин, вмятин и т.п., вызванные не соблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
 - если дефект вызван несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя;
 - повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.

